受変電設備

配　線　表

配線番号	自 記号	自 名称	至 記号	至 名称	配線仕様 種別、サイズ、芯数、本数	端末 屋外	端末 屋内	接地線 種別　サイズ	電線管 種別　サイズ　本数	備考
1001	PAS	ＰＡＳ	HP-1	引込盤	6kV EM-CET 38□	1	1		PE 82㎜	引込ケーブル
1002	〃	〃	〃	〃	600V EM-CE 3.5□ － 2 c				PE 28㎜	
1003	〃	〃	〃	〃	EM-CEE 2□ － 2 c					
1004	HH-1	ハンドホール	HH-2	ハンドホール					難燃FEP 200㎜	
1005	〃	〃	〃	〃					難燃FEP 150㎜	
1006										
1007	EP-1	接地端子箱	EA	接地極EA	EM-IE 100□					
1008	〃	〃	ET1	接地極ET1	EM-IE 14□					

運転操作設備

配　線　表

配線番号	自 記号	自 名称	至 記号	至 名称	配線仕様 種別、サイズ、芯数、本数	端末 屋外	端末 屋内	接地線 種別 サイズ	電線管 種別 サイズ 本数	備考
2001K	LP-1	低圧分岐盤	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	600V EM-CE 100□ - 3 c		2			CC主幹ケーブル
2002	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	M-1	No.１ポンプ	600V EM-CE 14□ - 3 c		2	EM-IE 8□	GP 36㎜	
2003	RY-1	補助継電器盤	〃	〃	EM-CEE 2□ - 3 c				GP 22㎜	
2004	CC-1	ポンプ設備コントロールセンタ	M-2	No.２ポンプ	600V EM-CE 14□ - 3 c		2	EM-IE 8□	GP 36㎜	
2005	RY-1	補助継電器盤	〃	〃	EM-CEE 2□ - 3 c				GP 22㎜	